

Impostazione orologi x CIS

(90' bonus x 40 mosse + 15'bonus)

1) Accendere il DGT 2010 e selezionare il programma 21 usando il tasto “+ #” e confermare con “V” .



2) Usando i tasti “+ #” e “V” impostare il quadrante sinistro su 1:30 e premere “V”.

3) Impostare i secondi su 00 e premere “V”.

4) Usando i tasti “+ #” e “V” impostare il quadrante destro su 1:30 e premere “V”.



5) Impostare i secondi su 00 e premere “V”.

6) Impostare il bonus su 0:30 secondi e premere “V”.



7) Impostare il primo controllo su 40 (sono le mosse) e premere “V”.



8) Impostare il tempo del secondo controllo su 0:15 e premere “V”



8) Impostare i secondi su 00 e premere “V”

9) Premere “V” fino in fondo, fino a quando l’orologio non torna a mostrare su entrambi i quadranti 1:30 1:30.



10) Premere il tasto bianco dal lato del Nero (in modo che il lato del Bianco sia alzato).

11) Per avviare l’orologio premere il tasto centrale PLAY/PAUSE

